

# 保管時のポイント

## カセットボンベタイプの場合

項目	やり方	行う理由	備考
配管内の残留ガス 使い切り	取扱説明書『P43 ～45』を参照	長期保管で残留ガスの圧力検知弁の作動を防ぐ為	保証対象外の為、 有償(お客様の費用負担)
エンジンが掛らない時 ※残留ガスの使いきりをし忘れた場合など	圧力検知弁のリセットボタンを押す 取扱説明書『P58』を参照	故障ではないのに、 修理依頼をしない為	作業は至って簡単！でも、業者に依頼すると有償になります



### ※その他注意点

背面(黒い面)を下に倒す事は問題無し(長時間はNG)  
その他の面を下に倒さない事！！(故障の原因)

# エネポのポイント

運搬時などは、倒して運搬

背面(黒い面)



※概ね3時間位までは横倒し可